

SPA8659

GUIDE D'INSTALLATION



BLUE OCEAN®

PAGE 1

Vue arrière

SUPPORT DE
SUSPENSION
SUPÉRIEUR

SUPPORT DE
SUSPENSION
INFÉRIEUR


Entrée d'eau froide

Entrée d'eau
chaude


Mesurez la distance entre le support de fixation supérieur et le support de fixation inférieur. Les dimensions sont fournies à titre de référence uniquement.

Dimensions


Choisissez un endroit approprié pour installer le panneau de douche, ajustez la position verticale du panneau de douche en fonction de la taille de l'utilisateur et de votre salle d'eau. En général, installez les panneaux à une distance de 82 3/5" du haut au sol, mais vous pouvez les assembler selon vos préférences.



JET DE MASSAGE



POMME DE DOUCHE



Remarque !


La hauteur peut être modifiée pour répondre aux exigences individuelles. Les dimensions sont fournies à titre de référence uniquement.

Remarque ! La plupart des panneaux de douche peuvent non seulement être montés sur du carrelage, du marbre ou un autre mur plat, mais aussi contre un angle de mur.


Votre article peut sembler légèrement différent de l'illustration.

Montage mural


Remarque ! Avant de percer des trous pour fixer votre panneau de douche, assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles ou de tuyauteries cachés dans le mur.



Percez les trous dans le mur




Insérez les chevilles dans les trous






Serrez la vis à 5 mm du mur

Accrochez le panneau de douche sur le support de montage



Remarque ! La colonne de douche est conçue uniquement pour une utilisation intérieure. Pour une utilisation extérieure, veuillez vous référer à la série de colonnes de douche extérieures.



N'oubliez pas de placer le ruban d'étanchéité pour filet (téflon) et la rondelle en caoutchouc lorsque c'est nécessaire, sinon cela pourrait causer une fuite d'eau.



Fonctionnement

Données techniques


Pression de fonctionnement minimale 11,6 PSI
Pression de fonctionnement maximale 72,5 PSI
Pression de fonctionnement recommandée 21,75 PSI - 43,5 PSI
Pression d'essai 145 PSI
Arrêt de sécurité 38°C
Débit 2,5GPM




Remarque ! Remarque ! Si le bouton-poussoir de sécurité a été utilisé, il est important qu'il soit remis dans sa position originale (38 °C) afin de prévenir tout risque de brûlure accidentelle pour le prochain utilisateur de la douche si la température est trop élevée. **PAGE 6**

Processus de retrait de la vanne thermostatique


1




2




3




4




5




6



7




8




Processus d'installation de la vanne thermostatique


1




2




3




4



5



6



7

